



Model: BCGS324K/W

Pulsar - Samsung Galaxy S III Power Case

PLEASE READ THIS INFORMATION THOROUGHLY BEFORE USING THIS PRODUCT. IT CONTAINS IMPORTANT OPERATING INSTRUCTIONS FOR YOUR UNIT.

Owner's manual

Thank you for purchasing the Pulsar. The Pulsar case offers the convenience of an external battery built into the full protection of a hard case. You can use it as a case all the time and enjoy the convenience of extra battery power when you need it.

Included in the package you have purchased:


Pulsar, USB charging / sync cable and user manual

Charging your Pulsar

Note: Prior to initial use, fully charge your Pulsar before connecting to your Samsung Galaxy S III.

You can charge the Pulsar case with the Micro USB to USB cable included with the case. Just plug the Micro USB into the case, and the other USB end into a computer USB port or into a wall plug style adapter that has a USB output.


The LED status indicator shows the current charging status of the case. The case charges, from right to left, the 1st LED, 2nd LED, 3rd LED and finally the 4th LED. Once the 4th LED has become steady, the charging process has finished.



Installing your Samsung Galaxy S III into the Pulsar

With the Samsung Galaxy S III facing you, align your phone micro-USB jack just above the micro USB tip in the Pulsar.


Gently slide down until the top of the phone sets itself into the case.



Charging your Pulsar with the Samsung Galaxy S III

Just plug the Micro USB into the Pulsar, and the other USB end into a computer USB port or into a wall plug style adapter that has a USB output.

With the Pulsar connected to the Samsung Galaxy S III charging is as follows. First the Samsung Galaxy S III will be charged fully and then the Pulsar begins to charge.



Battery Consumption


Your Pulsar will always drain first until its power is 5%, and then your Samsung Galaxy S III switches to its main battery.

On/Off Button

With the built in "ON / OFF" button you have the option of using the Pulsar when you need it. When you need an extra charge in your phone, just push the button and hold for two seconds to turn "ON" and the Pulsar case will proceed to charge your main battery. When you are ready to turn it "OFF," just hold the button again for two seconds and the Pulsar will shut "OFF."

Checking remaining capacity of the case

The integrated LED status indicator tells you exactly how much battery power is left in your case. Simply press the "ON / OFF" button. The 1st LED will indicate 25% or less charge remaining, the 2nd LED will indicate between 25 - 50% charge remaining and the 3rd LED will indicate 50 - 75% charge remaining, and the 4th LED will indicate 75-100% charge remaining.



SYNC

Using the supplied cable enjoy the convenience of charging and syncing your Samsung Galaxy S III without ever removing the case. Just plug the Micro USB cable into the case and the other end into your computer's USB slot.



Specifications

Cell type:	Lithium-Polymer Battery	Standby:	Up to 230 hours*
Input:	DC 5V500mA	Talk Time:	Up to 7.6 hours and on the 3G network. Up to 8.8 hours on the 2G network.
Output:	DC 5V500mA	Internet Use:	Up to 7.6 hours and on the 3G network. Up to 7 hours on Wi-Fi.
Capacity:	2400mAh / 8.9Wh	Audio Play:	Up to 31 hours*
Dimensions:	L152 x W70.4 x T14.6mm	Video Play:	Up to 8.8 hours*
Weight:	90g		
Compatibility:	Samsung Galaxy S III		

*All above times can vary due to device settings, location, and signal strength.

Limited 1 Year Warranty

Lenmar product is warranted to be free of defective parts and workmanship for stated period from the original date of purchase when sold through our website or our authorized retailers. Warranties are not transferable. The warranty excludes damage resulting from accident, misuse, modification, delay or loss of use, damage to equipment or by normal wear and tear.

ALL WARRANTY CLAIMS ARE PROCESSED ONLINE AT THE FOLLOWING LINK:
WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

Warranty claims made after 60 days from the original date of purchase, will require a processing fee. Details will be included while completing the online warranty request. Payment can be made via credit card when completing the warranty form or a check can be included with the package when it is returned to Lenmar. Once the request is completed, you will be emailed with a confirmation WRA number and instructions on how to return the item for a warranty replacement.

Proposition 65 Notice (California)

The following statement is required in the state of California pursuant to the settlement of an action brought by the Mateel Environmental Justice Foundation against multiple electronics and appliance manufacturers

• WARNING: Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

For additional questions, comments, or to explore other Lenmar power solutions, visit our website at: www.lenmar.com or call 800.424.2703 from 9AM - 5PM PST.

313-054-07-0617 r1.1 y1

Lithium-Polymer battery must be recycled or disposed of properly.



Modèle : BCGS324K/W

Pulsar - Boîtier d'alimentation Samsung Galaxy S III

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR L'UTILISATION DU PRODUIT.

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce bloc-pile Pulsar. Le bloc-pile Pulsar offre la commodité d'une pile externe avec toute la protection d'un boîtier rigide. Vous pouvez l'utiliser comme bloc-pile en tout temps et profiter de la puissance d'une pile externe quand vous en avez besoin.

L'emballage du produit contient :


bloc-pile Pulsar, câble USB de charge et synchronisation et mode d'emploi

Charge du Pulsar

Remarque : avant la première utilisation, chargez complètement le Pulsar avant de brancher le Samsung Galaxy S III.

Vous pouvez charger le bloc-pile Pulsar à l'aide du câble micro USB à USB fourni. Il suffit de brancher la fiche micro USB dans le bloc-pile et l'autre extrémité dans le port USB d'un ordinateur ou dans la prise USB d'un adaptateur mural.


Les DEL d'état indiquent le niveau de charge du bloc-pile. Les DEL indiquent la progression de la charge, en commençant par la première à droite jusqu'à la quatrième à gauche. La charge est complète lorsque la quatrième reste allumée.



Installation du Samsung Galaxy S III dans le Pulsar

Tenez le Samsung Galaxy S III face à vous et alignez la prise micro USB du téléphone juste au-dessus de la fente pour micro USB du Pulsar.


Faites glisser jusqu'à ce que le dessus du téléphone se place dans le bloc-pile.



Charge du Pulsar avec le Samsung Galaxy S III

Il suffit de brancher la fiche micro USB dans le bloc-pile et l'autre extrémité dans le port USB d'un ordinateur ou dans la prise USB d'un adaptateur mural.

Lorsque le Pulsar est branché au Samsung Galaxy S III, la charge se déroule comme ceci. Le Samsung Galaxy S III sera chargé complètement en premier; la charge du Pulsar commencera après.



Consommation énergétique

Le Pulsar fournira toujours l'énergie nécessaire en premier et jusqu'à ce qu'il ne contienne que 5 % de sa puissance; ensuite, le Samsung Galaxy S III utilisera sa propre pile.

Bouton marche/arrêt


Le bouton marche/arrêt vous permet d'utiliser le Pulsar lorsque vous en avez besoin. Lorsque l'appareil a besoin d'une charge supplémentaire, appuyez pendant deux secondes sur le bouton pour mettre le Pulsar en marche et celui-ci chargera la pile principale. Lorsque vous désirez l'arrêter, appuyez sur le bouton pendant deux secondes et le Pulsar s'éteindra.

Vérification de la puissance restante de la pile-support

Les témoins DEL d'état intégrés indiquent exactement la puissance restante dans le bloc-pile. Appuyez simplement sur le bouton marche/arrêt. La première DEL indique une puissance restante de 25 % ou moins; la deuxième DEL indique une puissance restante entre 25 et 50 %, la troisième DEL indique une puissance restante entre 50 et 75 % et la quatrième DEL indique une puissance restante entre 75 et 100 %.

SYNCHRONISATION

Grâce au câble fourni, vous pourrez charger et synchroniser le Samsung Galaxy S III à votre guise sans jamais le sortir du bloc-pile. Il suffit de brancher le câble micro USB au bloc-pile et l'autre extrémité à un port USB d'un ordinateur.



Caractéristiques

Type de pile :	pile au lithium-polymère	Autonomie en veille :	jusqu'à 230 heures*
Entrée :	5 V CC, 500 mA	Autonomie en communication :	jusqu'à 7,6 heures sur réseau 3G
Sortie :	5 V CC, 500 mA		jusqu'à 8,8 heures sur réseau 2G
Puissance :	2 400 mAh/8,9 Wh	Utilisation d'Internet :	jusqu'à 7,6 heures sur réseau 3G
Dimensions :	152 x 70,4 x 14,6 mm (H x L x P)		jusqu'à 7 heures sur Wi-Fi.
Poids :	90 g	Lecture audio :	jusqu'à 31 heures*
Compatibilité :	Samsung Galaxy S III	Lecture vidéo :	jusqu'à 8,8 heures*

*Toutes les durées mentionnées peuvent varier en fonction de la configuration des appareils, de l'emplacement et de la force des signaux.

Garantie limitée d'une année

Ce produit Lenmar est garanti contre toute défectuosité et tout défaut de fabrication pour la période indiquée à compter de la date du premier achat lorsqu'il est acheté sur notre site Web ou auprès d'un de nos revendeurs autorisés. La garantie n'est pas transférable. La garantie ne couvre pas les préjudices découlant d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'une modification, d'un retard ou de la perte d'usage, de dommages à de l'équipement, ni de l'usure normale.

TOUTES LES RÉCLAMATIONS SOUS GARANTIE SONT TRAITÉES EN LIGNE À CETTE ADRESSE : WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

Les réclamations déposées plus de 60 jours après la date du premier achat font l'objet de frais de traitement. Les informations seront fournies lors du dépôt de la réclamation en ligne. Le paiement peut être effectué par carte de crédit en remplissant le formulaire de réclamation sous garantie ou par chèque accompagnant le renvoi du produit à Lenmar. Une fois le formulaire de réclamation sous garantie est rempli, vous recevrez par courriel un numéro d'autorisation de retour et des instructions pour le renvoi du produit en vue d'un remplacement en vertu de la garantie.

Avis relatif à la Proposition 65 (de la Californie)

La déclaration suivante est requise dans l'État de la Californie en vertu du règlement d'une poursuite intentée par la Mateel Environmental Justice Foundation contre plusieurs fabricants d'appareils électroniques et d'appareils ménagers

• AVERTISSEMENT : le fait de tenir le cordon de ce produit vous expose à du plomb, un produit chimique que l'État de la Californie considère comme une cause d'anomalies congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Laver les mains à fond après manipulation.

Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous voulez en apprendre davantage sur les systèmes d'alimentation de Lenmar, visitez notre site Web à : www.lenmar.com ou appelez au 800 424-2703 entre 9 h et 17 h HNP.



Modelo: BCGS324K/W

Pulsar: Estuche de alimentación para Samsung Galaxy S III

LEA ATENTAMENTE TODA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. CONTIENE INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO DE SU UNIDAD.

Manual del propietario

Gracias por comprar el Pulsar. El estuche Pulsar ofrece la comodidad de una batería externa integrada con la protección total de un estuche rígido. Puede utilizarlo todo el tiempo como estuche y disfrutar de la comodidad de contar con la potencia de una batería adicional cuando la necesite.

El paquete que ha adquirido incluye lo siguiente:

Pulsar, cable USB para carga/sincronización y Manual del usuario.

Carga de su Pulsar

Nota: Antes de utilizarlo por primera vez, cargue completamente el Pulsar antes de conectarlo a su Samsung Galaxy S III.

Puede cargar el estuche Pulsar con el cable Micro USB a USB incluido con su estuche. Simplemente enchufe el conector Micro USB en el estuche y el otro extremo USB en una computadora con puerto USB o en un adaptador para tomarcorrientes con salida USB.

El LED indicador de estado muestra el estado actual de carga del estuche. El estuche carga de izquierda a derecha, el 1.º LED, el 2.º LED, el 3.º LED y, por último, el 4.º LED. Una vez que el 4.º LED haya quedado encendido, el proceso de carga ha finalizado.

Instalación de su Samsung Galaxy S III en el Pulsar

Orienta la pantalla del el Samsung Galaxy S III en su dirección; luego, alinee la entrada Micro USB del teléfono justo encima de la punta del Micro USB en el Pulsar.

Deslícelo suavemente hacia abajo hasta que la parte superior del teléfono encaje en el estuche.




Carga de su Pulsar con el Samsung Galaxy S III

Simplemente enchufe el conector Micro USB en el Pulsar y el otro extremo USB en una computadora con puerto USB o en un adaptador para tomarcorrientes con salida USB.

Luego de conectar el Pulsar al Samsung Galaxy S III, la carga se completa de esta manera. Primero, se cargará completamente el Samsung Galaxy S III; después, comenzará la carga del Pulsar.

Consumo de la batería

Su Pulsar siempre se descargará primero, hasta que su reserva alcance el 5 %; luego, su Samsung Galaxy S III comenzará a utilizar su batería principal.



Botón On/Off (encendido/apagado)

El botón ON/OFF (encendido/apagado) integrado le permite utilizar la batería del Pulsar cuando la necesite. Si necesita un poco de carga adicional en su teléfono, simplemente mantenga oprimido el botón durante dos segundos para encender el estuche Pulsar y comenzará a cargar la batería del teléfono. Cuando esté listo para apagarlo, simplemente mantenga oprimido nuevamente el botón durante dos segundos y el Pulsar se apagará.

Control de la capacidad remanente en el estuche

El LED indicador de estado le dice exactamente cuánta carga queda en la batería de su estuche. Simplemente oprima el botón "ON/OFF". El primer LED indicará una carga remanente de 25 % o menos, el segundo LED indicará una carga remanente de entre 25 % y 50 %, el tercer LED indicará una carga remanente de entre 50 % y 75 %, y el cuarto LED indicará una carga remanente de entre 75 % y 100 %.

SINCRONIZACIÓN

El cable incluido le permite aprovechar la practicidad de cargar y sincronizar su Samsung Galaxy S III sin tener que retirarlo del estuche. Simplemente enchufe el cable Micro USB en el estuche y el otro extremo en el puerto USB de su computadora.

Especificaciones

Tipo de celda:	Batería de polímero de litio	Modo de espera:	Hasta 230 horas*
Entrada:	CC 5 V 500 mA	Tiempo de aire:	Hasta 7,6 horas conectado a una red 3G Hasta 8,8 horas conectado a una red 2G
Salida:	CC 5 V 500 mA	Uso de Internet:	Hasta 7,6 horas conectado a una red 3G Hasta 7 horas conectado a Wi-Fi.
Capacidad:	2400 mAh/8,9 Wh	Reproducción de audio:	Hasta 31 horas*
Medidas:	L 152 x A 70,4 x E 14,6 mm	Reproducción de video:	Hasta 8.8 horas*
Peso:	90 g		
Compatibilidad:	Samsung Galaxy S III		

*Todos los tiempos indicados anteriormente varían según la configuración del dispositivo, su ubicación y la potencia de señal.

Garantía limitada de 1 año

El producto Lenmar cuenta con garantía por defectos materiales y de mano de obra durante el período indicado a partir de la fecha original de compra, en caso de haber sido vendido en nuestro sitio web o por medio de nuestros vendedores autorizados. Las garantías no son transferibles. La garantía excluye daños causados por accidentes, uso indebido, modificación, demoras o pérdidas de uso, y daños en el equipo debido al uso y el desgaste normal.

TODOS LOS RECLAMOS POR GARANTÍA SE PROCESAN EN LÍNEA EN EL SIGUIENTE ENLACE: WWW.LENMAR.COM/WARRANTY


Las personas que hagan un reclamo por garantía más de 60 días después de la fecha original de compra deben abonar un gasto de procesamiento. Los detalles se incluirán mientras se completa el reclamo de garantía en línea. El pago puede ser hecho por medio de tarjeta de crédito mientras se completa el formulario de reclamo o se puede incluir un cheque en el paquete al enviárselo a Lenmar. Una vez que se complete el pedido, se le enviará por correo electrónico un número de confirmación WRA e instrucciones sobre la manera de devolver el elemento para un cambio por garantía.

Aviso sobre la Propuesta 65 (California)

La siguiente declaración es obligatoria en el estado de California para cumplir con el acuerdo de una demanda impuesta por Mateel Environmental Justice Foundation contra diferentes fabricantes de productos y aparatos electrónicos

• ADVERTENCIA: La manipulación del cable de este producto lo expondrá al plomo, un producto químico que el estado de California reconoce como causante de defectos congénitos y otros peligros para la reproducción. Lávese las manos luego de manipularlo.

En caso de tener preguntas adicionales, comentarios o que desee conocer más acerca de otras soluciones de energía Lenmar, visite nuestro sitio web: www.lenmar.com, o llame al 800 424 2703 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (-8:00 GMT).



La batería de polímero de litio debe reciclarse o desecharse adecuadamente.

313-054-07-0617 r1.1 y1

